



### Diffusionåbne undertage

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1: Omega 330 SK DUO      | sd: 0.21 -> 5°  |
| 2: Omega Mono 200 SK DUO | sd: 0.18 -> 12° |
| 3: Omega 180             | sd: 0.02 -> 15° |
| 4: Omega 120             | sd: 0.02 -> 15° |

#### Tilbehør til undertagene

- a: Omega Quilly (fugemasse)  
b: PE Sømtæt tape DSK

### Målelinje (Alle mål er i mm) Note:



ISOCELL + Pavatex produkter forhandles hos  
CBI DANMARK



DETALJE TEGNING: Renovering af tagfod med undertag			CBI Danmark Park Allé 64 7480 Vildbjerg  T: +45 9712 6500 M: mail@cbidanmark.dk Cvr: 30 71 28 46 www.cbidanmark.dk
UDFØRT AF: Michael L. Jensen			
GODKENDT AF: Josef Putzhammer tekniker hos ISOCELL GmbH			
DATO: 17-08-2015	MÅL: 1 : 5	TEGNINGS NR: 1.10	