



Diffusionåbne undertage

- 1: Omega 330 SK DUO
- 2: Omega Mono 200 SK DUO
- 3: Omega 180
- 4: Omega 120

Tilbehør til undertagene

- a: Omega Quilly (fugemasse)
- b: PE Sømtæt tape DSK

- sd: 0.21 - > 5°
- sd: 0.18 - > 12°
- sd: 0.02 - > 15°
- sd: 0.02 - > 15°

Målelinje (Alle mål er i mm) Note:



ISOCELL + Pavatex produkter forhandles hos
CBI DANMARK



DETALJE TEGNING: Renovering af tagfod med undertag			CBI Danmark Park Allé 64 7480 Vildbjerg T: +45 9712 6500 M: mail@cbidanmark.dk Cvr: 30 71 28 46 www.cbidanmark.dk
UDFØRT AF: Michael L. Jensen			
GODKENDT AF: Josef Putzhammer tekniker hos ISOCELL GmbH			
DATO: 17-08-2015	MÅL: 1 : 5	TEGNINGS NR: 1.13	